РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА

IWL220 GPRS/BLUETOOTH



Поддержка клиентов: 6711 444 (всю неделю, 24 часа в сутки)

Отдел платежных терминалов: 6711 411

(по рабочим дням с 9:00 до 17:00)

Факс: 6 711 420

Электронная почта: posgrupp@estcard.ee

Nets Estonia AS Tartu mnt 63, 10115 Tallinn

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОДГОТОВКА НОВОГО ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИН	АЛА К РАБОТЕ
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С ЧИП-КАРТОЙ	
2.1 ПРОЛАЖА	
2.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ	
2.3 OTMEHA	
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ	Я́ КАРТОЙ
3.1 ПРОДАЖА	
3.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ	
3.3 OTMEHA	
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С МАГНИТНОЙ КАР	той12
4.1 ПРОДАЖА	
4.3 OTMEHA	
5. ПОВТОРНАЯ РАСПЕЧАТКА	19
6. ОТЧЕТЫ	
7. В КОНЦЕ ДНЯ	10
7.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТПРАВКА СДЕЛОК	10
8. ЗАМЕНА РУЛОНА БУМАГИ	17

1. ПОДГОТОВКА НОВОГО ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА К РАБОТЕ

- Извлеките терминал и основание для зарядки из упаковки.
- Новый платежный терминал уже подготовлен к работе. Нет необходимости изменять данные в терминале, или загружать в него новые программы.
- Подключите кабель компьютерной сети к разъему ETHERNET на основании для зарядки.
- Подсоедините кабель блока питания к основанию для зарядки. Подключите блок питания к сети.

Разъемы подключения на основании для зарядки.



Клавиши меню



Перезагрузка

Для выполнения перезагрузки одновременно нажмите на ЖЕЛТУЮ кнопку и кнопку ТОЧКА.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С ЧИП-КАРТОЙ 2.1 ПРОДАЖА

ДЕЙСТВИЯ	ТЕРМИНАЛ
Терминал в режиме ожидания	TERE TULEMAST
Введите окончательную сумму сделки Например, 319 (3.19 EUR) Введя сумму, нажмите зеленую клавишу (ENTER)	SUMMA (EUR) Sisestage summa 3.19
На экране отображается сумма и логотип бесконтактного платежа	Kasutage kaarti 3.19 EUR
• Попросите клиента вставить чип-карту в считыватель	
Если терминал предлагает выбор языка, владелец карты должен при помощи клавиш со стрелками на панели меню выбрать подходящий язык и затем подтвердить выбор при помощи зеленой клавиши (ENTER).	VALI KEEL English Estonian Russian Latvian
Если у карты несколько функций, они будут указаны на экране. Владелец карты должен при помощи клавиш со стрелками на панели меню выбрать подходящую функцию и затем подтвердить выбор при помощи зеленой клавиши (ENTER). Если карта обладает всего одной функцией, выбор на экране не отображается.	VALI AID VISA CREDIT VISA DEBIT
 Если терминал запрашивает PIN-код, клиент должен ввести PIN-код с клавиатуры. Если при вводе кода была допущена ошибка, при помощи желтой клавиши можно удалить введенные цифры и повторно ввести PIN-код. Если терминал не запрашивает PIN-код, соответствующая картинка на экране не появится 	SISESTA PIN 3.19 EUR -

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Если PIN-код введен правильно, терминал устанавливает соединение с контрольным	Pin korras
центром и автоматически осуществляет контроль.	ÜHENDUS
den form in as communication of Edward Roman forms	PALUN OODAKE
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Autoriseerimine OOTAN VASTUST
Удалите карту из терминала	Tehing sooritatud, VÕTA KAART
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Võta kviitung ja Vajuta klahvi

Квитанция продавца

KAARDIMAKSE KVIITUNG Terminal FIRMA NIMI AADRESS Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101 Maksekaart AID: A000000012345 CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000 Tehing Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04 Autoris.nr.: 123223 SUMMA: 3.19 EUR TEHING TEOSTATUD PIN KONTROLLITUD PASS () JUHIL () ID() () NR:

Квитанция покупателя

Tere tulemast!

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

VISA

AID: A000000012345 PAN: *********0017

CID: 40 TC:95D248A23412E422

TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

Tehing

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04

Autoris.nr.: 123223

SUMMA: 3.19 EUR

TEHING TEOSTATUD

PIN KONTROLLITUD
Säilita kviitung väljavõtte
kontrolliks
Kohtumiseni!

Примечания:

ПЕРВАЯ КВИТАНЦИЯ ОСТАЕТСЯ ПРОДАВЦУ, ВТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Если терминал выполнил проверку PIN-кода, на квитанции будет напечатано «PIN KONTROLLITUD»
- Если на квитанции нет места для подписи и номера документа, нет необходимости требовать подпись или документ у владельца карты.

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

2.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена (терминал не может установить соединение с банком или получает от банка соответствующий ответ), терминал может задать продавцу вопрос («Звонить в банк?») «Helistad panka?»

Если продавец выбирает ответ «Jah» (нажав на зеленую клавишу), тер	минал Referral .
распечатывает необходимые данные в отношении сделки, которые следует сооб позвонив в службу поддержки клиентов Nets Estonia AS по телефону 6 711 444.	
	Ei Jah

Autor. Kood
1234123412341234
-
Kehtib: 1212 (kkaa)
Võta kviitung ja Vajuta klahvi

Сделка успешно совершена.

Примечания:

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы или номера карты допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Для ввода букв нажимайте на соответствующую клавишу до тех пор, пока не появится нужная буква.

Пример: Если необходимо ввести 00001N, наберите на клавиатуре 00001, и нажимайте на кнопку 6 до тех пор, пока на экране не появится буква N.

2.3 OTMEHA

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	ТЕРМИ	НАЛ
Герминал находится в режиме ожидания.	TERE TUL	EMAST
Нажмите на крайнюю левую клавишу на панели меню.		
В меню выберите «Аннулирование» («Annulleerimine») (для перемещения по меню	Tehin	gud
используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на панели меню) и нажмите на	1-Saatmine	
веленую клавишу (ENTER)	2-Annulleerimin	e
	3-Kaarditehing	
	4-Käsitsitehing	
		Û
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на зеленую клавишу	Annullee	
(ENTER).	Anna kviit	tungi nr.
Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует последнюю сделку.		
	-	
Герминал запросит подтверждение отмены.	Annullee	
Для продолжения нажмите <jah> или зеленую клавишу (ENTER)</jah>	PAN:*****	******0001
Для отказа от отмены нажмите <ei> или красную клавишу (CANCEL)</ei>		
	Summa: 3.	19 EUR
	Ei	Jah
Чип-карту следует вставить в считывающее устройство терминала.	Kasutage	
	-3.19 E	UR
	\perp	150
		18
Удалите карту из терминала.	Õige ka	
	Võta ka	aart

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет	ÜHENDUS
контроль.	PALUN OODAKE
Терминал получил ответ из контрольного центра.	OOTAN VASTUST
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Võta kviitung ja vajuta klahvi

Отмена сделки выполнена.

Квитанция продавца

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

AID: A000000012345 PAN: *********0017

CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

TÜHISTUS

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04

Autoris.nr.: 123223

SUMMA: -3.19 EUR

Квитанция покупателя

Tere tulemast!

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI

AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

AID: A000000012345

CID: 40 TC:95D248A23412E422

TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

TÜHISTUS

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04
Autoris.nr.: 123223

SUMMA: -3.19 EUR

> Säilita kviitung väljavõtte kontrolliks Kohtumiseni!

Примечания:

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: KVIITUNG PUUDUB

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ КАРТОЙ 3.1 ПРОДАЖА

ДЕЙСТВИЯ	ТЕРМИНАЛ
Терминал в режиме ожидания	TERE TULEMAST
Products and Highest Hard and Market State Hard State H	SUMMA (EUR)
Введите окончательную сумму сделки	` '
Например, 319 (3.19 EUR)	Sisestage summa
Введя сумму, нажмите зеленую клавишу (ENTER)	
	3.19
На экране отображается сумма и логотип бесконтактного платежа	Kasutage kaarti
	3.19 EUR
• В случае сделки с использованием бесконтактной карты, карту следует	
поместить рядом с экраном	A = A = A
1 '' 1	()) %\

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:	
Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет	ÜHENDUS
контроль.	PALUN OODAKE
T	
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Autoriseerimine OOTAN VASTUST
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Tehing sooritatud
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Võta kviitung ja Vajuta klahvi

Сделка успешно выполнена.

Примечания:

Если сумма слишком велика для выполнения бесконтактного платежа, терминал	<u>Info</u>
попросит воспользоваться чипом карты	Kasutage kiipi
Вставьте карту в считывающее устройство и выполните платеж, как в случае с обычной сделкой при помощи карты с чипом	<u>Kaarditehing</u>
ооычной еделкой при помощи карты с чипом	11.00 EUR
	Kasutage kaarti

Квитанция продавца

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI **AADRESS**

Reg: 12345673 Kassa: 101

Terminal: IWL11111

Maksekaart

'Mastercard' Contactless

MasterCard AL: MASTERCARD AID: A000000012345 PAN: *********0017

TEHING

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04

Autoris.nr.: 123223 T1

SUMMA: 3.19 EUR

TEHING TEOSTATUD

Квитанция покупателя

Tere tulemast!

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI **AADRESS**

Reg: 12345673 Kassa: 101

Terminal: IWL11111

Maksekaart 'Mastercard' Contactless

MasterCard AL: MASTERCARD AID: A000000012345 PAN: *********0017

TEHING

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04

Autoris.nr.: 123223

SUMMA: 3.19 EUR

TEHING TEOSTATUD

Säilita kviitung väljavõtte kontrolliks Kohtumiseni!

Примечания:

ПЕРВАЯ КВИТАНЦИЯ ОСТАЕТСЯ ПРОДАВЦУ, ВТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Если на квитанции нет места для подписи и номера документа, нет необходимости требовать подпись или документ у владельца карты.

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ	
Если терминал печатает на квитанции полосу для подписи, тогда продовец должен попросить у клиента подпись и номер документа.	Allkiri nõutud	
Затем терминал просит проверить подлинность подписи (подпись должна совпадать с подписью в документе)	Võtke kviitung ja vajutage klahvi	
Если подпись верна, нажмите ЈАН и таким образом сделка будет завершена.		
Если подпись не верна, нажмите EI . Терминал выведит сообщение об ошибке и прервет сделку.	Kas allkiri on õige?	
	EI JAI	H

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

VEATEADE

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Reg: 12345673 Kassa: 101 Terminal: IWL11111

Maksekaart

'Mastercard' Contactless

MasterCard
AL: MASTERCARD
AID: A000000012345
PAN: ***********0017

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011

13:28:04

Pank: 121- Summa ületab limiiti

Tagasta kaart

TEHINGUT EI TOIMUNUD

3.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Устная авторизация выполняется также, как и для чип-карты. См. пункт 2.2.

3.3 OTMEHA

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	ТЕРМИНАЛ	
Терминал находится в режиме ожидания.	TERE TULEMAST	
Нажмите на крайнюю левую клавишу на панели меню.		
В меню выберите «Аннулирование» («Annulleerimine») (для перемещения по меню	Tehingud	
используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на панели меню) и нажмите на	1-Saatmine	
зеленую клавишу (ENTER)	2-Annulleerimine	
	3-Kaarditehing	
	4-Käsitsitehing	
	T.	
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на зеленую клавишу (ENTER).	Annulleerimine Anna kviitungi nr.	
Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует последнюю сделку.		
	-	
Терминал запросит подтверждение отмены.	Annulleerida?	
Для продолжения нажмите <jah> или зеленую клавишу (ENTER)</jah>	PAN:*********0001	
Для отказа от отмены нажмите <ei> или красную клавишу (CANCEL)</ei>	3.19 EUR	
	Tehing Nr.112233	
	Ei Jah	

В случае бесконтактного платежа для отмены сделки карта терминалу не требуется!

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет	ÜHENDUS
контроль.	PALUN OODAKE
Терминал получил ответ из контрольного центра.	OOTAN VASTUST
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.	Võta kviitung ja
После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Vajuta klahvi

Отмена сделки выполнена.

Примечания:

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: KVIITUNG PUUDUB

Квитанция продавца

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Reg: 12345673 Kassa: 101 Terminal: IWL11111

Maksekaart

'Mastercard' Contactless

MasterCard AL: MASTERCARD AID: A0000000012345 PAN: *********0017

TÜHISTUS

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011

13:28:04

Autoris.nr.: 123223 T1

SUMMA: -3.19 EUR

Квитанция покупателя

Tere tulemast!

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI

AADRESS

Reg: 12345673 Kassa: 101

Terminal: IWL11111

Maksekaart

'Mastercard' Contactless

MasterCard AL: MASTERCARD AID: A000000012345

PAN: **********0017

TÜHISTUS

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04

Autoris.nr.: 123223 T1

SUMMA: -3.19 EUR

Säilita kviitung väljavõtte kontrolliks Kohtumiseni!

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С МАГНИТНОЙ КАРТОЙ 4.1 продажа

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания.	TERE TULEMAST
Введите окончательную сумму сделки, например, 319 (3.19 EUR).	
Введя сумму, нажмите зеленую клавишу (ENTER).	
Для исправления суммы нажмите на желтую клавишу.	
Для отмены сделки нажмите на красную клавишу.	
Проведите картой клиента в считывателе.	Kasutage kaarti 3.19 EUR
	1))
	OODAKE PALUN
Введите четыре последних цифры номера карты.	Neli viimast numbrit:
Введя цифры, нажмите зеленую клавишу (ENTER). Терминал проверит, совпадают	
ли введенные цифры с информацией, записанной на магнитной полосе.	-

Герминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующи	
Терминал набирает номер контрольного центра.	ÜHENDUS
	PALUN OODAKE
Терминал установил соединение с контрольным центром и автоматически	Autoriseerimine
осуществляет контроль.	OOTAN VASTUST
Терминал получил ответ из контрольного центра. Код ответа также отображается на	Tehing Sooritatud
экране.	
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.	Võta kviitung ja
После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Vajuta klahvi
	1

Сделка успешно выполнена.

Квитанция продавца

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101 Maksekaart

PAN: *********0017

Tehing

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04

Autoris.nr.: 123223

SUMMA: 3.19 EUR

TEHING TEOSTATUD

Allkiri

Id kaart() Juhiluba() Pass ()

Название карты Номер карты

Номер удостоверяющего личность документа, если сумма превышает контрольную границу, обозначенную в договоре о приеме платежных карт (заполняется вручную).

Квитанция покупателя

Tere tulemast!

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

PAN: *********0017

Tehing

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04

Autoris.nr.: 123223

SUMMA: 3.19 EUR

TEHING TEOSTATUD

Säilita kviitung väljavõtte kontrolliks Kohtumiseni!

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

VEATEADE

Terminal

FIRMA NIMI

AADRESS Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

AID: A000000012345

PAN: *********0017

CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

UPN: 000AA000 TT:00 AIP:0A00 ATC:0000

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04 Pank: 121- Summa ületab limiiti

Tagasta kaart

TEHINGUT EI TOIMUNUD

4.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Устная авторизация выполняется также, как и для чип-карты. См. пункт 2.2.

4.3 OTMEHA

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания.	TERE TULEMAST
Нажмите на крайнюю левую клавишу на панели меню.	
В меню выберите «Аннулирование» («Annulleerimine»)	Tehingud
(для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на	1-Saatmine
панели меню)	2-Annulleerimine
и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	3-Kaarditehing
	4-Käsitsitehing
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на зеленую	Annulleerimine
клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует	Anna kviitungi nr.
последнюю сделку.	
	-
Терминал запросит подтверждение отмены.	Annulleerida?
Для продолжения нажмите <jah> или зеленую клавишу (ENTER)</jah>	PAN:*********0001
Для отказа от отмены нажмите <ei> или красную клавишу (CANCEL)</ei>	
Part of the second seco	Summa: 3.19 EUR
	Ei Jah
Проведите карту клиента через считыватель.	Kasutage kaarti
	-3.19 EUR

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Tepaminarina men biniosimirb abromatin teekim komposib ii na okpane nonbiron esieggio	and tooomerinin
Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет	ÜHENDUS
контроль.	PALUN OODAKE
•	
Терминал получил ответ из контрольного центра.	OOTAN VASTUST
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.	Võta kviitung
После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	ja vajuta klahvi
после нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	ja vajuta kialivi

Отмена сделки выполнена.

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

VISA

PAN: *********0017 TÜHISTUS

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04
Autoris.nr.: 123223

-3.19 EUR SUMMA:

Tere tulemast!

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

PAN: *********0017

TÜHISTUS

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04 Autoris.nr.: 123223

SUMMA: -3.19 EUR

Säilita kviitung väljavõtte kontrolliks Kohtumiseni!

Примечания.

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: KVIITUNG PUUDUB

5. ПОВТОРНАЯ РАСПЕЧАТКА

При необходимости терминал может распечатать копию квитанции/

ДЕЙСТВИЯ	на экране
Терминал находится в режиме ожидания.	TERE TULEMAST
Нажмите на крайнюю левую клавишу на панели меню.	
В меню выберите «Копия квитанции» («Kviitungi koopia»)	Tehingud
(для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на	1-Saatmine
панели меню)	2-Annulleerimine
и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	3-Kaarditehing
	4-Käsitsitehing
Введите номер квитанции и нажмите на зеленую клавишу (ENTER).	Kviitungi koopia
	Anna kviitungi Nr:
Если номер квитанции введен не будет, терминал распечатает последнюю сделку.	
Если такой квитанции нет, на экране появится сообщение «KVIITUNG PUUDUB»	-
Оторвите квитанцию и нажмите любую клавишу.	Võta kviitung
	ja vajuta klahvi

Примечание

Повторно можно распечатать только сделки, осуществленные в течение дня.

6. ОТЧЕТЫ

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания.	TERE TULEMAST
Нажмите на крайнюю левую клавишу на панели меню.	
В меню выберите «Info»	Tehingud
(для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на	1-Saatmine
панели меню)	2-Annulleerimine
и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	3-Kaarditehing
	4-Käsitsitehing
	_
Выберите SAATMISKOOND, если хотите получить копию последнего отчета об	Info
отправке.	1-Saatmiskoond
	2-Hetketehingud
Выберите HETKETEHINGUD, если хотите получить отчет по текущему дню, без	3-Vaatan tehinguid
отправки информации по сделкам.	_
Выберите VAATAN TEHINGUID, если хотите получить подробную информацию по	
какой-либо квитанции.	

7. В КОНЦЕ ДНЯ

7.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТПРАВКА СДЕЛОК

Совершенные в течение дня сделки можно отправить в банк автоматически или вручную. Автоматическая отправка происходит в установленное в терминале время. Во время автоматической отправки совершать сделки нельзя!

В конце сеанса связи терминал выдает отчет об отправке, где будет указано число выполненных сделок и общая сумма.

SAATMISKOOND Nr 1		
Saatmise aeg: FIRMA NIMI AADRESS Terminal: HPC11111 Valuuta: EUR	Reg: 1234567	
Set Tehingud Tühistamisi Kokku	"VISA" 1 1 2	3.19 -3.19 0.00
Tehingud Tühistamisi Kokku Received 1 pcs Tehingute saat	•	3.19 -3.19 0.00

внимание! если в конце отчета напечатано сообщение об ошибке, сделки не дошли до банка!

Автоматическая отправка не выполняется, если:

- после отправки последнего отчета сделки не выполнялись
- отправка не состоялась, поскольку терминал не был подключен к сети питания, или используемая терминалом телефонная линия была занята.

Если автоматическая отправка не удалась, вы можете:

• ОТПРАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СДЕЛКАХ ВРУЧНУЮ

Внимание! Если информацию о сделках не удается отправить несколько дней, свяжитесь со службой поддержки клиентов Nets Estonia.

7.2 ОТПРАВКА СДЕЛОК ВРУЧНУЮ

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания.	TERE TULEMAST
Нажмите на крайнюю левую клавишу на панели меню.	
В меню выберите «Отправка» («Saatmine»)	Tehingud
(для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на	1-Saatmine
панели меню)	2-Annulleerimine
и нажмите на зеленую клавишу (ENTER).	3-Kaarditehing
	4-Käsitsitehing
Если хотите отправить информацию о сделках, выберите «JAH» или нажмите на	Tehingud
зеленую клавишу (ENTER)	Saadan tehingud?
	Oled kindel?
	Ei Jah
Терминал набирает номер контрольного центра.	ÜHENDUS
	PALUN OODAKE
Терминал отправляет информацию о сделках.	SAATMINE

В конце сеанса связи терминал выдает отчет об отправке, в котором будет указано число выполненных сделок и общая сумма.

8. ЗАМЕНА РУЛОНА БУМАГИ

Рулон бумаги необходимо заменить, если на квитанции появляется красная полоса. Используйте только специальную термобумагу.



- 1.-2. Откройте крышку отсека для рулона
 - 3. Установите рулон бумаги на место
 - 4. Закройте крышку, оторвите лишнюю бумагу